










| | |
|----------|------------|
| Produto: | Hand Mixer |
| Código: | 4081270068 |
| Modelo: | CSB76 BC |
| Tensão: | 120v. |

| Fotos | Cód. Mcassab | Item | Descrição |
|---|--------------|------|------------------------------|
|  | | 01 | Produto |
|  | | 02 | Corpo da haste do mixer |
|  | | 03 | Copo de acrílico |
|  | | 04 | Gabinete frontal |
|  | | 05 | Gabinete traseiro |
|  | | 06 | Presilha do cabo AC |
|  | | 07 | Guia do cabo AC |
|  | 4121270547 | 08 | Placa do interruptor - Mixer |
|  | 4121270308 | 09 | Motor AC - 120v.AC |

| | | | | |
|--|---|----|--------------------------|----------------|
|  | | 10 | Mecanismo do ejetor | |
|  | 0 | 11 | Mola do mecanismo ejetor | |
|  | | 12 | Tampa do parafuso (x2) | Não fornecemos |
|  | | 13 | Tampa do parafuso | Não fornecemos |
|  | | 14 | Cabo AC 120v. AC | |

Nota 1: A retirada das tampas dos parafusos do mixer e do corpo do mecanismo, implica na sua substituição.