











Produto:	Hand Mixer / Picador
Código:	4081270020
Modelo:	CSB - 77
Tensão:	120v.

Fotos	Cód. Mcassab	Item	Descrição
		01	Produto
	4121270251	02	Batedor ( arame )
	4121270340	03	Corpo da haste do mixer
	4121270334	04	Corpo do mecanismo - picador
	4121270611	05	Copo de acrílico - picador
	4121270482	06	Adaptador do batedor
	4121270421	07	Conjunto das lâminas do picador
	4121270477	08	Eixo das lâminas do picador
	4121270446	09	Placa do interruptor - Mixer

	4121270308	10	Motor AC - 120v.AC - Mixer	
	4121270122	11	Eixo de tração do motor - mix	
		12	Guia do cabo AC	
		13	Presilha do cabo AC	
		14	Tampa do parafuso (x2) - mixer	Não fornecemos
		15	Tampa do parafuso - mixer	Não fornecemos
		16	Mecanismo do ejetor	
		17	Mola do mecanismo ejetor	
		18	Capa de aço escovado	
		19	Gabinete Sup.Direito	

		20	Gabinete Sup.Esquerdo
	4121270317	21	Gabinete inf. traseiro
	4121270287	22	Gabinete frontal
	4121270096	23	Copo de acrílico - Medida
		24	Cabo AC 120v. AC

Nota 1: A retirada das tampas dos parafusos do corpo do mecanismo do picador, implica em sua substituição.

Nota 2: A retirada das tampas dos parafusos do corpo do mixer, implica em sua substituição.

Nota 3: As lâminas do picador são extremamente afiadas, o que representa alto risco para o usuário.